

809\_v1

کنترل خروجی

تنظیمات نرم افزار

شارژ

تنظیمات دستگاه

**پس از نصب نرم افزار ابتدا وارد  
تنظیمات نرم افزار میشویم**



@payagroups

@lmen\_tasvir.co

WWW.PAYA-SECURITY.COM

## تنظیمات نرم افزار

در این قسمت شماره سیمکارتی که دافل تلفن کننده دستگاه میباشد را وارد میکنیم.

شماره سیمکارت تلفن کننده

شماره

رمز پیش فرض ۱۲۳۴

رمز

در این قسمت رمز پیش فرض تلفن کننده را وارد میکنیم. (در صورت نیاز این رمز قابل تغییر میباشد)

ذخیره

برای ذخیره کردن تنظیمات این قسمت را لمس میکنیم



809\_v1

کنترل خروجی

تنظیمات نرم افزار

شارژ

تنظیمات دستگاه

برای دسترسی به منوی کنترل از راه دور  
دستگاه وارد این قسمت میشویم.



## تنظیمات



برای فعال کردن  
دستگاه این  
قسمت را لمس  
کنید

برای غیرفعال کردن  
دستگاه این قسمت را  
لمس کنید




**توجه:** درخواست های فعال و غیرفعال سازی دستگاه را به صورت متوالی ارسال نفرمایید و تا دریافت پیغام از طرف دستگاه شکیبا باشید

**توجه:** قبل از برنامه ریزی تلفن کننده متما از طریق شناسی ریست پشت تلفن کننده دستگاه تلفن کننده را ریست فرمایید.

**توجه:** در نظر داشته باشید آنتن دهی بی اس ام دستگاه های دزدگیر ضعیف تر از آنتن دهی تلفن همراه میباشد.

 @payagroups

 lmen\_tasvir.co



WWW.PAYA-SECURITY.COM