



Z4



فعال



غيرفعال



روشن



خاموش

Z4 وضعیت

توقف هشدار

کنترل شارژ

درب بازکن

تنظیمات

وضعیت

افزایش

شارژ

وارد منوی تنظیمات میشویم



@payagroups



@lmen\_tasvir.co



WWW.PAYA-SECURITY.COM

## تنظیمات

۱	شماره سیم کارت : شماره سیم کارت داخل تلفن کننده را وارد میکنیم
۲	رمز : پسورد پیشفرض ۱۲۳۴
۳	فرمول کنسل شارژ : *555*1*2#
۴	فرمول شارژ : *141*
۵	ذخیره
۶	انصراف
۷	ذخیره و ارسال
۸	توضیحات
۹	راهنمای استفاده

Z4



فعال



غيرفعال



روشن



خاموش

وضعیت Z4

توقف هشدار

کنترل شارژ

درب بازکن

تنظیمات

وضعیت G1

افزایش شارژ

پس از انتخاب هر یک از گزینه ها،  
پیام تایید ارسال را لمس میکنیم

Choose an application to send SMS



WhatsApp B usiness



Messages



WhatsApp

@payagroups

@lmen\_tasvir.co



WWW.PAYA-SECURITY.COM

به این صورت پیام ها و وضعیت  
دستگاه برای شما ارسال میشود.

!!\*1234\*21\*



دستگاه بوسیله پیامک فعال شد!  
"سیستم حفاظتی کلاسیک"

!!\*1234\*31\*



توجه!  
دستگاه بوسیله پیامک غیر فعال شد!  
"سیستم حفاظتی کلاسیک"

جهت اطلاع، زون ۱

"نام زون"

تحریک شد!

"سیستم حفاظتی کلاسیک"



↓ See latest message



Text (IR-MCI)



توجه: لطفاً پس از دریافت پیام، دستور بعدی را  
ارسال نمایید و از ارسال دستورات به صورت  
مکرر خودداری فرمایید.



@payagroups



@imen\_tasvir.co

A

S

D

F

G

H

J

K

L