

## روش انتقال تصویر به صورت پی تو پی در دستگاه‌های داهوا



3:45 PM

...4.1KB/s

- Home
- Live Preview
- Playback

Device Manager

Favorites

Local Files

Local Config

وارد قسمت device manager میشویم

نرم افزار را بروی تلفن همراه اجرا کنید **gDMSS Lite**

Create



3:45 PM

...16.5KB/s



## Add Device



Wi-Fi Device



Wired Device

وارد این قسمت میشویم



Cloud device



Online Search Device

Device Initialization

3:45 PM

...81.7KB/s



## Add Device



Before adding device, please insert Ethernet cable into device to ensure normal network status.

P2P >

IP/Domain >

Quick DDNS >

Dahua DDNS >

وارد قسمت P2P میشویم

3:45 PM

...61.3KB/s



P2P

Name:

یک اسم به دلخواه وارد میکنیم

SN:

سریال P2P را وارد میکنیم



Username:

admin

Password:

پسورد دستگاه را وارد میکنیم

Live Preview:

Extra >

Playback:

Extra >

در انتها این قسمت را لمس کنید

Start Live Preview